

6 ZASAD UŻYTKOWANIA

Bezpieczne podgrzewanie posiłku bez kuchenki i ognia

1

Przygotuj stanowisko

Ustaw torebkę Zipper Bag pionowo na stabilnym podłożu, w miejscu dobrze wentylowanym. Trzymaj zestaw z dala od dzieci.

2

Włóż wkład grzewczy

Otwórz opakowanie jednej saszetki grzewczej 30 g i umieść nieotwarty wkład na dnie torebki Zipper Bag. Nie rozrywaj samego wkładu.

3

Dodaj zamknięty posiłek

Umieść w torebce szczelnie zamknięte danie w opakowaniu przeznaczonym do tego systemu. Nie wsypuj jedzenia bezpośrednio do Zipper Bag.

4

Dolej odpowiednią ilość wody

Odmierz wodę zgodnie z oznaczeniem i instrukcją na saszetce grzewczej (dla wkładu 30 g). Wlej ją do Zipper Bag, unikając kontaktu z zawartością wkładu.

5

Zamknij i poczekaj

Zamknij zamek torebki i pozostaw ją na około 12 minut. Nie dotykaj wkładu podczas reakcji i nie wdychaj wydzielającej się pary.

6

Wyjmij posiłek ostrożnie

Otwórz torebkę z dala od twarzy i dłoni - wydziela się bardzo gorąca para. Ostrożnie wyjmij posiłek. Wkład jest jednorazowy; Zipper Bag można ponownie używać po ostudzeniu.

WAŻNE: GORĄCA PARA I REAKCJA CHEMICZNA

Używaj tylko kompatybilnych wkładów. Nie spożywaj zawartości wkładu; unikaj kontaktu ze skórą i oczami. Zawsze stosuj ostrzeżenia umieszczone na oryginalnym opakowaniu.