

Zasady bezpiecznego użytkowania

Nóż składany ratowniczy FOXTER 20 cm

1. Zachowaj bezpieczny kierunek pracy.

Ostrze prowadź zawsze od ciała i innych osób. Nie wykonuj gwałtownych ruchów oraz nie używaj noża w pobliżu dłoni, twarzy lub innych części ciała.

2. Sprawdź blokadę ostrza przed użyciem.

Po rozłożeniu upewnij się, że mechanizm Liner Lock prawidłowo zablokował ostrze. Nie używaj noża, jeśli ostrze ma luz, blokada działa niepewnie lub elementy są uszkodzone.

3. Używaj narzędzia zgodnie z przeznaczeniem.

Nóż służy do cięcia materiałów odpowiednich dla ostrza, a przecinak do linek i pasów oraz zbijak do szyb powinny być wykorzystywane wyłącznie w sytuacjach, w których jest to bezpieczne i uzasadnione. Nie używaj ostrza jako łomu, śrubokręta ani narzędzia do podważania.

4. Dbaj o pewny chwyt.

Trzymaj rękojeść suchą i czystą. W czasie pracy korzystaj z antypoślizgowej części uchwyty i nie używaj noża, gdy dłoń jest mokra, śliska lub ograniczona grubą rękawicą, która utrudnia kontrolę.

5. Składaj i przechowuj nóż ostrożnie.

Przed złożeniem upewnij się, że palce znajdują się poza torem ostrza. Po użyciu złoż nóż i przechowuj go w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.

6. Regularnie kontroluj stan techniczny.

Przed każdym użyciem sprawdź ostrze, śruby, rękojeść, klips, blokadę oraz elementy ratownicze. Uszkodzonego lub nadmiernie zużytego noża nie należy używać do czasu naprawy lub wymiany.

Uwaga: produkt posiada bardzo ostre ostrze. Zawsze stosuj się również do informacji i ostrzeżeń przekazanych przez producenta lub sprzedawcę.