

Zasady bezpiecznego użytkowania zestawu turystycznych naczyń

1. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem

Zestaw jest przeznaczony do przygotowywania posiłków i napojów podczas biwaków, kempingów oraz wypraw turystycznych. Nie należy wykorzystywać go do innych celów ani pozostawiać bez nadzoru podczas podgrzewania.

2. Zachowaj ostrożność podczas gotowania

Naczynia wykonane z anodyzowanego aluminium szybko się nagrzewają. Podczas gotowania używaj wyłącznie uchwytów i unikaj dotykania gorących powierzchni, aby zapobiec oparzeniom. Antypoślizgowe i antyoparzeniowe rączki zwiększają bezpieczeństwo, jednak nie eliminują ryzyka kontaktu z gorącym metalem.

3. Nie używaj w kuchenke mikrofalowej

Elementów wykonanych z anodyzowanego aluminium nie wolno umieszczać w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia sprzętu oraz stworzyć zagrożenie pożarowe.

4. Chroń powierzchnię naczyń przed uszkodzeniem

Nie używaj metalowych sztućców, ostrych narzędzi ani agresywnych środków czyszczących. Mogą one uszkodzić warstwę anodyzowaną, skracając żywotność naczyń i pogarszając komfort użytkowania.

5. Użytkuj pod nadzorem osób dorosłych

Produkt nie jest zabawką. Podczas gotowania na kuchenke turystycznej lub ognisku należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w obecności dzieci. Po zakończeniu użytkowania pozostaw naczynia do całkowitego ostygnięcia przed spakowaniem do worka transportowego.

Ostrzeżenie: Przed każdym użyciem sprawdź stan uchwytów, pokrywek i naczyń. Nie używaj zestawu, jeśli zauważysz pęknięcia, odkształcenia lub inne uszkodzenia mogące wpłynąć na bezpieczeństwo użytkowania.