

# Instrukcja bezpieczeństwa – MOUNTAIN GHOST®

## Nóż składany scyzoryk kieszonkowy lekki z karabińczykiem 15 cm

MOUNTAIN  
GHOST®



Produkt: MOUNTAIN GHOST® Nóż składany / scyzoryk kieszonkowy

Rodzaj: nóż składany survivalowy / EDC / kieszonkowy

Przeznaczenie: outdoor, survival, camping, bushcraft, codzienne użytkowanie, lekkie prace terenowe

Długość całkowita: 15 cm

Długość ostrza: 6,5 cm

Szerokość: 2,5 cm

Materiał ostrza: stal nierdzewna

Kolor: czarny

Dodatkowe elementy: karabińczyk, lekka ażurowa konstrukcja

Producent / Podmiot odpowiedzialny:

Hurtnet sp. z o.o.

Urbanowicz 9

41-200 Sosnowiec

NIP: 6443573382

hurt@hurtnet.pl

Produkt wyposażony jest w praktyczny karabińczyk umożliwiający szybkie przypięcie do kluczy, paska lub plecaka. Specyfikacja producenta wskazuje stal nierdzewną, długość 15 cm oraz ostrze 6,5 cm

---

## **OPIS**

Lekki, kompaktowy i praktyczny nóż składany przeznaczony do codziennego użytkowania oraz aktywności outdoorowych. Dzięki niewielkim rozmiarom doskonale sprawdza się jako element wyposażenia EDC (Everyday Carry), survivalowego lub turystycznego.

Wyposażony w ażurową rękojeść oraz zintegrowany karabińczyk, który umożliwia wygodne przypięcie do plecaka, paska, kluczy lub wyposażenia taktycznego. Nóż dobrze sprawdza się podczas campingu, trekkingu, bushcraftu i w codziennych drobnych pracach.

Kompaktowa konstrukcja zapewnia wygodne przenoszenie bez zbędnego obciążenia.

---

## **ZASTOSOWANIE**

- survival i outdoor
  - camping
  - bushcraft
  - trekking
  - EDC (Everyday Carry)
  - codzienne użytkowanie
  - lekkie prace terenowe
  - samochodowe zestawy awaryjne
  - turystyka
  - wyposażenie kieszonkowe
- 

## **DANE TECHNICZNE**

- długość całkowita: 15 cm
- długość ostrza: 6,5 cm
- szerokość: 2,5 cm
- materiał ostrza: stal nierdzewna
- typ: nóż składany
- kolor: czarny
- lekka konstrukcja
- karabińczyk do przypięcia
- ażurowa rękojeść

- kompaktowy format kieszonkowy
- 

## **WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA**

1. Produkt posiada ostre ostrze — używać ze szczególną ostrożnością.
  2. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
  3. Nie używać produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
  4. Przed użyciem upewnić się, że mechanizm składania działa prawidłowo.
  5. Nie używać uszkodzonego noża, szczególnie przy luzach ostrza lub uszkodzeniu mechanizmu.
  6. Ostrze należy zawsze składać po zakończeniu pracy.
  7. Nie kierować ostrza w stronę ciała podczas cięcia.
  8. Używać wyłącznie na stabilnej powierzchni roboczej.
  9. Nie używać jako narzędzia do podważania lub uderzania.
  10. Produkt nie jest zabawką.
  11. Karabińczyk służy wyłącznie do przypięcia lekkiego wyposażenia — nie używać do asekuracji ani wspinaczki.
  12. Użytkowanie noży może podlegać lokalnym przepisom — należy przestrzegać obowiązującego prawa.
- 

## **PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE**

- przechowywać w suchym miejscu
  - chronić przed długotrwałą wilgocią
  - po kontakcie z wodą dokładnie osuszyć
  - regularnie czyścić ostrze miękką ściereczką
  - okresowo konserwować mechanizm składania
  - nie stosować agresywnych środków chemicznych
  - przechowywać z dala od źródeł ciepła
- 

## **OSTRZEŻENIE**

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do skaleczeń lub innych obrażeń.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich i do zastosowań użytkowych.

---

## **INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWANIA**

Opakowanie należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów.

Produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa dotyczące produktów konsumenckich.

