

# Instrukcja bezpieczeństwa – MOUNTAIN GHOST® Nóż składany ratowniczy taktyczny wielofunkcyjny 23 cm

MOUNTAIN  
GHOST®



Produkt: MOUNTAIN GHOST® Nóż składany / scyzoryk ratowniczy taktyczny

Rodzaj: nóż składany survivalowy / ratowniczy / EDC

Przeznaczenie: outdoor, survival, camping, bushcraft, codzienne użytkowanie, sytuacje awaryjne

Długość całkowita: 23 cm

Długość ostrza: ok. 10 cm

Materiał ostrza: stal nierdzewna

Kolor: czarny

Dodatkowe funkcje: zbijak do szyb, przecinak do pasów, klips do paska, blokada ostrza

Producent / Podmiot odpowiedzialny:

Hurtnet sp. z o.o.

Urbanowicz 9

41-200 Sosnowiec

NIP: 6443573382

hurt@hurtnet.pl

Produkt tego typu występuje jako nóż taktyczny składany z funkcją ratowniczą, zbijakiem szyb oraz przecinakiem do pasów. Długość ostrza wynosi ok. 100 mm, a materiał ostrza to stal nierdzewna .

---

## **OPIS**

Solidny, wielofunkcyjny nóż składany przeznaczony do zastosowań survivalowych, outdoorowych i ratowniczych. Dzięki kompaktowej konstrukcji może być wygodnie noszony na co dzień jako element wyposażenia EDC.

Wyposażony w ostre ostrze ze stali nierdzewnej, mechanizm blokady, przecinak do pasów bezpieczeństwa oraz zbijak do szyb, co czyni go praktycznym narzędziem awaryjnym w samochodzie, podczas podróży i aktywności terenowych.

Ergonomiczna rękojeść poprawia chwyt i bezpieczeństwo użytkowania, a klips umożliwia wygodne przypięcie do pasa lub kieszeni.

---

## **ZASTOSOWANIE**

- survival i outdoor
  - camping
  - bushcraft
  - trekking
  - EDC (Everyday Carry)
  - samochodowe zestawy awaryjne
  - sytuacje ratownicze
  - turystyka
  - codzienne użytkowanie
  - wyposażenie taktyczne
- 

## **DANE TECHNICZNE**

- długość całkowita: 23 cm
- długość ostrza: ok. 100 mm
- materiał ostrza: stal nierdzewna
- typ: nóż składany
- kolor: czarny
- blokada ostrza
- zbijak do szyb
- przecinak do pasów
- klips do paska
- konstrukcja taktyczna / ratownicza

---

## **WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA**

1. Produkt posiada ostre ostrze — używać ze szczególną ostrożnością.
2. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
3. Nie używać produktu w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
4. Przed użyciem upewnić się, że blokada ostrza działa prawidłowo.
5. Nie używać uszkodzonego noża, szczególnie przy uszkodzeniu blokady lub luzach ostrza.
6. Ostrze należy zawsze składać po zakończeniu pracy.
7. Nie kierować ostrza w stronę ciała podczas cięcia.
8. Używać wyłącznie na stabilnej powierzchni roboczej.
9. Nie używać jako narzędzia do podważania lub uderzania, jeśli konstrukcja tego nie przewiduje.
10. Produkt nie jest zabawką ani narzędziem do zabawy.
11. W przypadku przewożenia w pojeździe należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
12. Użytkowanie noży może podlegać lokalnym przepisom — należy przestrzegać obowiązującego prawa.

---

## **PRZECHOWYWANIE I CZYSZCZENIE**

- przechowywać w suchym miejscu
- chronić przed długotrwałą wilgocią
- po kontakcie z wodą dokładnie osuszyć
- regularnie czyścić ostrze miękką ściereczką
- okresowo konserwować mechanizm składania
- nie stosować agresywnych środków chemicznych
- przechowywać z dala od źródeł ciepła

---

## **OSTRZEŻENIE**

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do poważnych obrażeń ciała.

Produkt przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Zakup dla pełnoletnich jest wskazany również przez sprzedawców tego typu produktu .

---

## **INFORMACJE DOTYCZĄCE OPAKOWANIA**

Opakowanie należy zutilizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów.

Produkt spełnia wymagania bezpieczeństwa dotyczące produktów konsumenckich.

